

26.2 奥克斯 KFR—40LW/BdS、KFR—50LW/BdS、KFR—70LW/BdS、KFR—100LW/BdS、KFR—140LW/BdS 空调器故障代码含义（见表 26-1）

表 26-1 奥克斯 KFR—40LW/BdS、KFR—50LW/BdS、KFR—70LW/BdS、KFR—100LW/BdS、KFR—140LW/BdS 空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E1	室内、外机通信故障（CND 与 CMM 之间电压在 6~7V 左右摆动）
E2	压缩机过电流
E3	电源电压异常
E4	制冷系统压力过高保护，RT5 传感器异常
E5	室外环境温度过低保护
E6	过冷保护（制冷状态）RT2 异常
E7	RT1、RT2、RT3 温度传感器开路
E8	RT1、RT2、RT3 温度传感器短路