

## 26.8 奥克斯 FR—180、FR—260/S 风管机故障代码含义（见表 26-6）

表 26-6 奥克斯 FR—180、FR—260/S 风管机故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E0	系统高压保护	E5	通信故障
E1	二次防冻结保护	E6	电源相序保护
E2	室内环境温度传感器开路或短路	E7	过电流保护
E3	室内盘管温度传感器开路或短路	E8	卸载保护
E4	室外盘管温度传感器开路或短路	E9	低电压保护