

26.12 奥克斯 QR—50 NW/C2、QR—70 NW/C2、QR—120 NW/C2、QR—140NW/C2 模块机空调器故障代码含义（见表 26-10）

表 26-10 奥克斯 QR—50 NW/C2 QR—70 NW/C2
QR—120 NW/C2 QR—140NW/C2 模块机空调器故障代码含义

故障代码			故障内容	优先级	现象
显示灯	HCE4 控制板	线控器			
无	E5	E5	通信故障	1	停机
定时灯闪（4次/8s）	E4	E4	排水故障	2	停机
定时灯闪（6次/8s）	E6	E6	相序或低压保护	3	停机
定时灯闪（1次/8s）	E1	E1	TA 异常（回风）	4	停机
定时灯闪（2次/8s）	E3	E3	TE 异常（内管）	5	停机
定时灯闪（2次/1s）	E2		TW 异常（外管）	6	不停机
无	无	E7	制热过载保护	7	停机
运行灯闪	无	无	化霜	8	不停机
运行灯闪（11次/2s）	E8		缺制冷剂/四通阀	9	停机
运行灯闪（9次/2s）	E9		制冷系统高压保护	10	