



YDOH-B 型机组维修手册(0508)



备注：红色虚线为用户接线或者选配件接线；

热泵型室内机 YDCC-0B（带辅热）电路图



备注：红色虚线为用户接线或者选配件接线；