


用户接线 (电源线)  
380V/400V/415V 50HZ 3P

L1 L2 L3 N PE

备注：电源为三相四线，请短接N和PE。



备注：QF-机组断路器 | PE-接地端子 | N-零线端子

YEW5 双机头高效系列机组用户接线 (电源线)

附5：用户接线图