

23.7 志高分体壁挂式变频空调故障代码含义（见表 23-7）

表 23-7 志高分体壁挂式变频空调故障代码含义

故障代码				故障内容
定时灯	运行灯	睡眠灯	闪烁频率	
亮	闪		1 次/8s	室内盘管温度传感器异常
			2 次/8s	室内环境温度传感器异常
			6 次/8s	风扇电动机异常
	连续闪	闪	1 次/8s	室外环境温度传感器异常
			2 次/8s	室外盘管温度传感器异常
			4 次/8s	排气温度传感器异常
亮	闪		7 次/8s	模块保护
			3 次/8s	压缩机过电流保护
			5 次/8s	制冷剂不足、压缩机过热保护
	亮	闪	6 次/8s	通信故障