

空调在制冷模式下，遥控器设定为 18 度，**3 秒内连接 4 次睡眠键，显示 P1 后，则设定成功。**

柜机送电后直接按温度（减）开所有负载进入强制制冷，同样按温度（加）开所有负载进入强制制热。（定频空调也适用）

获取更多资料 微信搜索蓝领星球