

三星空调故障代码

2014-11-11

三星定频空调故障代码		
故障代码	故障内容	适用型号
E1	室内环温传感器开路或短路	定频
E2	门电机缺陷	
E4	格栅电机缺陷	
E5	室内管温传感器开路	
E6	化霜管温传感器开路	
E7	电加热器温度传感器开路	
E0	电加热器超高温	
三星变频空调故障代码		
室内机故障显示		
故障代码	故障内容	适用型号
E101	检查室内外通讯线	DLX
E121	检查室内温度传感器	
E122	检查室内热交换器温度传感器	
E142	检查湿度传感器（用测试模式）	
E154	检查室内风扇电机	
E186	MPI 故障	
E162	EEPROM 故障	
所有灯一起闪，重新设置空调的 OPTION(换完主板后)		
室内机故障显示		
故障代码	故障内容	适用型号
闪 灭 闪	室内显示故障	STD
闪 闪 闪	EEPROM 故障或 OPTION 故障	
灭 灭 闪	室内风扇故障	
闪 闪 灭	室内热交换器温度传感器故障	
灭 闪 灭	室内温度传感器故障	
灭 闪 闪	通讯故障	
室外机故障显示		
故障代码	故障内容	适用型号
黄灯 绿灯 红灯		STD
灭 灭 灭	无电源/VDD 异常	
灭 灭 闪	压缩机过电流	
灭 灭 亮	通讯故障	
灭 亮 亮		
灭 闪 亮	正常运行	
灭 闪 灭	压缩机启动故障	
灭 亮 闪	直流电压过压欠压故障	

闪	灭	闪	室外环温传感器故障
闪	灭	亮	排气管温度传感器 TRIP
闪	闪	灭	排气管温度传感器故障
闪	闪	亮	电流取样故障
闪	亮	灭	压缩机 VM 限制故障
闪	亮	闪	冷凝器温度传感器故障
闪	亮	亮	1 分钟超时通讯
亮	闪	闪	风机故障或直流电压取样故障
亮	灭	闪	OPTION 故障 (EEPROM)
亮	灭	亮	压缩机运转故障
亮	闪	灭	运行条件脱离
亮	闪	闪	直流电压取样故障
亮	闪	亮	整机/PFC 过电流故障
亮	亮	灭	冷媒泄漏
亮	亮	闪	AC 过零检测故障
亮	亮	亮	电源上电复位

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球