

故障代码	故障现象
E01	线控器接收故障
E02	线控器探头开路或短路
E03	回风探头开路或短路
E04	内盘探头1开路或短路
E05	内盘探头2开路或短路
E06	外盘探头1开路或短路
E07	外盘探头2开路或短路
E08	外环境探头开路或短路
E09	压缩机1高压
E10	压缩机2高压
E11	压缩机1低压
E12	压缩机2低压
E13	压缩机1过载
E14	压缩机2过载
E15	外盘管1过热
E16	外盘管2过热
E17	内盘管1过热
E18	内盘管2过热
E19	内盘管1过冷
E20	内盘管2过冷
E21	室外机通讯异常
E22	室内机收不到线控器故障

微信搜索蓝领星球

获取更新资料

特灵空调故障代码信息

故障处理

关闭内风机，压缩机，外风机。

报警不停机，调用线控器探头继续运行。

报警不停机，调用回风探头继续运行。

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机，内风机（只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

报警，只在KFC模式下停电加热

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

停系统1压缩机，外风机（内风机只在单系统时停止，双系统时，系统2受影响继续运行）

停系统2压缩机，外风机（双系统时，系统1受影响继续运行）

关闭内风机，压缩机，外风机。

关闭内风机，压缩机，外风机。