

## 19.4 三菱分体式空调器故障代码含义（见表 19-6）

表 19-6 三菱分体式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
SRK25 (28) 分体空调器 (冷暖机)	
TIMER	指示灯闪 室外机故障
RUN	— 室内环境温度传感器异常 (TH1)
RUN	— 室内盘管温度传感器异常 (TH2)
RUN	指示灯闪 (5 次/8s) 室内排风温度传感器异常 (TH3)
SRK50 分体空调器 (冷暖兼用型), 运转时指示灯不闪	
TIMER 及 RUN	指示灯闪 室外机故障
TIMER 及 RUN	— 室内环境温度传感器异常 (TH1)
TIMER 及 RUN	— 室内盘管温度传感器异常 (TH2)
HOT-KEEP	指示灯闪 室内排风温度传感器异常 (TH3)
故障代码	
TIMER 灯亮、RUN 灯闪 (1 次/8s)	室内盘管温度传感器异常
闪 (2 次/8s)	室内环境温度传感器异常
闪 (5 次/8s)	室内排风温度传感器异常
RUN 灯亮、TIMER 灯闪 (5 次/8s)	室外机故障