

7.10 海尔 KFR—71LW/BP 柜式变频、KFR—50NW/BP 吊顶式变频空调器故障代码含义（见表 7-10）

表 7-10 海尔 KFR—71LW/BP 柜式变频、KFR—50NW/BP 吊顶式变频空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
F1	室内环境温度传感器短路或断路
F2	室内盘管温度传感器短路或断路
F4	制热过载（自恢复），室外换热能力降低
F5	制冷结冰（自恢复）
F6	排水系统，浮子开关动作异常
F7	线控器与室内机通信，异常干扰、通信内容不正确或通信电路断路
E1	模块故障，变频功率模块异常
E2	无负载，电流检测异常，电流过小
E3	室内与室外通信，异常干扰、通信内容不正确或通信电路断路
E4	压缩机过热（自恢复），压缩机传感器检测超标过热
E5	总电流过电流（自恢复），电流检测异常、电流过大
E6	室外环境温度传感器短路或断路

(续)

故障代码	故障内容
E7	室外盘管温度传感器短路或断路
E8	单片机 ROM 坏
EA	电源过电压保护，控制器检测电压值与负载功率不匹配
EC	制冷过载（自恢复），室外换热能力降低
EE	EEPROM 损坏或内容不正常