

6.3 春兰 KFR—50LW/BPd、KFR—70LW/BPd 变频柜式空调器故障代码含义（见表 6-3）

表 6-3 春兰 KFR—50LW/BPd、KFR—70LW/BPd 变频柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E0	通信失败	E5	室外机盘管温度过高
E1	室外传感器开路、短路	E6	排气温度过高
E2	压缩机过载	E7	过电压、欠电压保护（50 柜机无）
E3	过电流	E8	室内传感器开路、短路（50 柜机无）
E4	IPM 保护	E9	室内机盘管温