


## 现场接线图（星—三角启动器）YR



注：江森自控无锡工厂提供的星—三角启动器中，空气开关为标准配置，本图仅供参考。