

志高空调故障代码

2014-11-11

志高空调故障代码		
故障代码	故障内容	适用型号
F1	室内外通信故障	所有家用变频空调
F2	室内环境温度传感器故障	
F3	室内盘管温度传感器故障	
F4	室内风机故障	
F5	室外模块故障	
F6	室外环境温度传感器故障	
F7	室外机盘管温度传感器故障	
F8	压缩机吸气温度传感器故障	
F9	压缩机排气温度传感器故障	
FA	电流、电压互感器故障	
FC	压缩机驱动异常故障	
FE	回气传感器异常	
FF	其它故障	
FH	室外直流风机故障	
P1	蒸发器温度保护	
P2	变频模块过热、过流保护	
P3	交流输入电流过大保护	
P4	压缩机排气温度保护	
P6	压缩机吸气温度保护	
P7	电源过、欠压保护	
P8	回气低压保护	
P9	排气高压保护	
PA	冷凝盘管高温保护	
PC	室外环境温度超温保护	
PH	缺氟或换向阀保护	
PF	其它保护	
E2	室内温度传感器故障	所有家用变频空调
E3	室内管温传感器故障	
E8	过热(结霜)保护	
E9	水泵故障	
E5	室内风机故障	
E7	外反馈故障	
E0	开门故障	
E1	室外管温传感器故障	
E6	(EEPROM)通讯故障	
E4	室外机组异常	

DF	化霜	
L2	室内温度传感器故障	
L1	室内盘管温度传感器故障	
L6	室内风机故障	
E8	结霜保护, 过热保护	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球