

4.11 海信 KFR—50LW /AD、KFR—50LW、KF—50LW 定速柜式空调器故障代码含义（见表 4-14）

表 4-14 海信 KFR—50LW /AD、KFR—50LW、KF—50LW 定速柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障原因
E1	室内温度传感器不良（开路或短路）
E2	室内热交换器温度传感器不良（开路或短路）

26

(续)

故障代码	故障原因
E3	室外热交换器温度传感器不良（开路或短路）
E4	室外环境温度传感器不良（开路或短路）
E5	过电压、欠电压保护
E6	防冻结保护
E7	防高温保护
E8	室外环境温度过低保护
E9	过电流保护