

5.11 长虹 KF—120LW/A、KFR—120LW/A 柜式空调器故障代码含义 (见表 5-11)

表 5-11 长虹 KF—120LW/A、KFR—120LW/A 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
E0	工作正常	
E1	通信错误	检查检测室内、外机电源线、信号线是否接触不良, 是否接错、断路
P1	制冷过载	检查制冷系统压力是否是低于 0.3MPa, 正常应为 0.5MPa
P2	制热过载	检查制热系统压力是否正常
F5 或 P8	系统异常	系统异常, 说明制冷系统有堵塞故障