




安装和调试

YHAC25CE/HE000-0B



注意：实际所具有的元件数量见元件布置图上的配置表，没有在实物中不存在，电控供应商需短接22号和C端子。
单冷机无L1-P1-2、LP2-2请短接该端子。