

26.9 奥克斯 Q (R)—50/NW、Q (R) —70/NW、Q (R)—120NW 模块机空调器故障代码含义 (见表 26-7)

表 26-7 奥克斯 Q (R)—50/NW、Q (R)—70/NW、Q (R)—120NW 模块机空调器故障代码含义

故障代码			故障内容
电辅热灯	运行灯	定时灯	
闪	闪	灭	室外故障保护
灭	闪	灭	水位故障
灭	灭	闪	室内环境温度传感器损坏
闪	灭	灭	室内盘管温度传感器损坏