



## 双回路机组：YGAS180, YGAS210, YGAS240, YGAS270, YGAS300



## 用户接线图

YGAS180SA \ YGAS210SA \ YGAS240SA \ YGAS270SA \ YGAS300SA \ YGAS450SA主机组



备注：如果没有使用外部联锁EXT，请短接“14”和“13”，导线的选择请遵守用户所在地的规范。