


电气线路图

CGAR1005FB / 1205FB / 1505DB / 1755DB / 2005DB



名称	描述	名称	描述
MP	水泵接触器	FS	流量开关
MC	压缩机接触器	OVP	水泵过载
MF	风机电机接触器	OVF	风机电机过热
CCH	电加热带	HP	高压开关
COMP	压缩机	LP	低压开关
HT/EVI	水回路电加热控制	TB	接线端子台
A-HAT	板换器电加热	RFS	相序控制器
PUMP	水泵	4WV	换向阀
H/FAN	风机电机	HC	电加热器接触器
AL-OUT/N	报警输出	HS	电加热器热保护
N-COM	公共零线	HTR	水回路电加热器
EN-SAVE	节能/二通阀联锁		
SET/SF	单冷/热泵设定		
OV-COMP	压缩机过载/过热		

获取更多资讯