

### 14.1.2 开机后室内机不制冷（不制热）

产生的原因：温度设定错误；室内机设定错误；空气过滤网堵塞；制冷剂配管长。

排除方法：请按图 14-2 所示的方法进行诊断和排除。



图 14-2 开机后室内机不制冷（不制热）的排除方法

有关制冷剂配管长度应加以特别注明：

- (1) 最长管长为 20m；
- (2) 管长超过 10m 时，按 20g/m 追加制冷剂；
- (3) 室外机与室内机的高低差：应控制在 15m 以内。