

日本三菱空调故障代码

机型 **FDF304HEN、FDF504HES**

无显示

室内机和室外机电源 OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。

E1

操作开关线断、室内机电路板不良。

E2

室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

E3

无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源 OFF
室外机号码设定不正确（设定了 48 或 49）

E4

室内机号码设定不正确（设定了 48 或 49）
室内机电路板不良。

E5

室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常（室外机室内机电源分开时）、室外机电路板不良。

E6

室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。

E7

室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。

E8

内机热交换器温度高（暖气时）、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。

E10

操作开关多台控制时台数超过。

E31

室外机号码重复、室外机电路板不良。

E32

电源反相或缺 T 相（初级）、室外机电路板不良。

E33

压缩机过电流、压缩机缺 S 相或 R 相（初级 52C 的次级配线）
缺相、室外机电路板不良。

E34

52C 的次级缺 T 相、室外机电路板不良。

E35

室外机热交换器温度高（冷气时）、室外机热交换器用热敏电阻不良（短路）、室外机电路板不良。

E36

压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。

E37

室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。

E38

室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。

E39

压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。

E40

室外机安全设备工作、室外机电路板不良。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球