


CODE	描述
-QF	断路器
-KM	接触器 (压缩机)
-CT	电流互感器
-PSF	电液转换器
-M	压缩机
-MP	马达保护器
-T	变压器
-R	电阻器

获取更多资料 微信: 蓝球星球



技术要求
 1. 断路器QF由用户指定。
 2. 电液转换器PSF只用在即可调系统中。

附2: 电气原理图