

5.6 长虹 KF—33DW/J、KFR—33DW/J 空调器故障代码含义（见表 5-6）

表 5-6 长虹 KF—33DW/J、KFR—33DW/J 空调器故障代码含义

故障代码	故障部位	维修方法
A 待机灯快速闪烁	摆叶传动机构或控制电路异常，摆叶不运行	检查百叶电动机电阻值参数
B 定时灯快速闪烁	PG 电动机相关电路异常，空调停机	检查室内电动机电阻值参数
C 运行灯闪烁	室外盘管温度传感器相关电路异常，空调不能制热	检查四通阀线圈电阻值参数
D 待机灯闪烁	室内环境温度传感器异常，空调按 24℃ 运行	检查传感器电路电阻器、电容器是否变质、漏电或电路板损坏
E 定时灯闪烁	室内盘管温度传感器异常，空调不能制热运行	检查传感器插座引脚是否开焊、虚焊