

23.1 志高 285、325、388、512 系列壁挂式空调器故障代码含义 (见表 23-1)

表 23-1 志高 285、325、388、512 系列壁挂式空调器故障代码含义

故障代码		故障内容
运行灯	定时灯	
闪 (1 次/8s)	亮	室内盘管温度传感器故障
闪 (2 次/8s)	亮	室内环境温度传感器故障
亮	闪 (5 次/8s)	室外机组故障
闪 (6 次/8s)	亮	室内风机故障

注：闪 1 次为亮 0.5s、灭 0.5s。

待机状态下才可检测、显示室内盘管温度传感器故障、室内环境温度传感器故障；若室内风机运行时，连续 30s 无反馈信号，则空调器显示室内风机故障。