

7.21 海尔定频 KDR—125W、KDR—75W、KDR—260W、KDR—70N、KDR—70Q、KDR—32NQ、KDR—32Q 故障代码含义 (见表 7-22)

表 7-22 海尔定频 KDR—125W、KDR—75W、KDR—260W、KDR—70N、KDR—70Q、KDR—32NQ、KDR—32Q 故障代码含义

故障代码 (灯闪烁次数)	故障内容	故障代码	故障内容
室外机		室内机	
1	压缩机排气温度过高	F1	室内环境温度传感器异常
2	室外盘管温度传感器异常	F2	室内盘管温度细管传感器故障
3	室外环境温度传感器异常	F4	室内盘管温度粗管传感器故障
4	排气温度传感器异常	F5	高压故障
5	吸气温度传感器异常	F6	排水故障
6	蒸发温度传感器异常	F7	室内机与线控器故障
7	三相异常	E1	三相电错误
9	低压压力异常	E2	低压故障
10	室内、外机通信异常	E3	室内、外机通信故障
11	过电流 (CT 电流)	E4	压缩机过热故障
13	高压压力异常	E5	CT 电流异常
15	EEPROM 异常	E6	室外环境温度传感器异常
		E7	室外盘管温度传感器异常
		EA	室外回气传感器异常
		EC	异模式运转
		ED	室外排气传感器异常
		EE	室内 EEPROM 异