

(17) 故障内容：室内机定时指示灯闪 11 次。代码含义：瞬时断电保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测电源电压是否过低、不稳	指针式万用表	检查电源供电线路或插头与插座是否接触良好	停机 5min 后，自动恢复运行，如不运行，则重新断电后，再上电试机
2	检查是否因电源供电线路瞬时断电或停电产生	指针式万用表	按技术要求检测	来电后，停机 5min，重新上电试机