

大金空调故障代码 h6 故障内容：位置传感器异常（[大金空调故障代码 h0](#) 则是压缩机的传感器系统故障，这两个是不一样的故障，需要区分）

大金空调故障代码 h6 故障原因：

压缩机线束断开；

压缩机不良；

室外机印刷电路板不良；

由于截止阀关闭造成的起动故障；

输入电压不符合规格

h6 也只有一种故障，所以维修工程师的解决方法如下：

- 1、检查电源电压。
- 2、检查二极管电桥的是否短路。
- 3、检查电气部件或压缩机线束的连接是否符合规定。
- 4、打开电源，检查电解电容器的电压是否在 $320\pm 50\text{VDC}$ 之间？如否，更换外机控制 P 板；如是，关闭电源，断开 UVW 线束，用变频器检查器进行检查，如有 LED 灯熄灭，则校正电源或更换外机控制 P 板；如 LED 灯不熄灭，则更换压缩机。

获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球