

29.12 伊莱克斯 E08H (D) A × 2 + EC012H (D) A 家用中央空调器故障代码含义 (见表 29-4)

表 29-4 伊莱克斯 E08H (D) A × 2 + EC012H (D) A 家用中央空调器故障代码含义

故障代码 (灯)	故障内容
“低”及“送风”闪烁	室内环境温度传感器故障
“高”及“送风”闪烁	除霜温度传感器故障
“中”及“送风”闪烁	室内盘管温度传感器故障
“制冷”闪烁, 其余熄灭	压缩机过载
“睡眠”闪烁, 其余熄灭	制冷剂泄漏
“制热”闪烁, 其余熄灭	正常 (室外盘管化霜)