

## 9.4 乐华 KFR 系列分体式空调器、柜式空调器故障代码含义

乐华 KFR—25、KFR—32、KFR—33、KFR—35 分体式空调器（不含 DY 系列）和乐华 KFR—45、KFR—50、KFR—60 柜式空调器等，故障代码含义见表 9-4。

表 9-4 乐华柜式、分体式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
定时灯以 0.5s 亮、7.5s 灭闪烁	室内环境温度传感器故障
定时灯以 0.5s 亮 2 次，间隔 7s 再以 0.5s 亮闪 2 次	室内盘管温度传感器故障
定时灯以 0.5s 亮 2 次，间隔 7s 再以 0.5s 亮闪 2 次	室外盘管温度传感器故障
定时灯每隔一段时间闪 6 次	PG 电动机故障（收不到正常反馈信号）

注：乐华 KFR—45、KFR—50、KFR—60 柜式空调器无“PG 电动机故障”这项内容。