

大金空调室内机故障代码，显示代码故障原因如下所示：

A0-----保护装置动作

A1-----室内机 P 板不良

A2-----风扇连锁器动作

A3-----排水水位异常

A4-----热交换(1)温度异常

A5-----热交换(2)温度异常

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转.

A7-----风向调整电动机堵转

A8-----AC 输入过电流

A9-----电子膨胀阀异常

AA-----加热器过热

AH-----错误或着脏污

AC-----空负载运作

AJ-----容量设定不良

AE-----给水不足

AF-----加湿器错误

C0-----传感器异常

C3-----排水水位传感器异常

C4-----热交换(1)温度异常

C5-----热交换(2)温度异常

C6-----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常

C8----AC 输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常

CA---吹出空气温度传感器异常

CC----湿度传感器异常

CJ----温度传感器异常

CE----辐射传感器异常

CF----高压压力开关不良

获取更多资料 微信搜索蓝领星球