

29.2 伊莱克斯 KF—23GW、KF—23GW/A、KF—23GW/B 空调器故障代码含义

出现故障停机，运行 LED 灯闪烁，根据每周期闪烁次数可区分故障类型。

- (1) 室内风机故障：每周期闪烁 1 次。
- (2) 室内环境温度传感器故障：每周期闪烁 2 次。
- (3) 盘管温度传感器故障：每周期闪烁 3 次。