

(7) 故障代码: RUN 指示灯连续闪亮, TIME 指示灯闪亮 2 次/8s。代码含义: 室外热敏电阻参数改变。检测工具: 指针式万用表。故障检测及维修见下表。

1. 异常检测方法	4. 故障诊断	
根据压缩机运转频率及 TA 的输入电流来判断 TA 异常	诊断方法	维修方法
<p>2. 异常确定条件</p> <p>压缩机运转频率在 56 或 62 (Hz) 以上时</p> <ul style="list-style-type: none"> TA 异常达 4 次时空调停机 		<p>热敏电阻异常</p> <p>更换室外机</p> <p>电脑板</p> <p>修正接插件连接</p> <p>更换压缩机</p> <p>更换室外机</p> <p>更换整流器</p> <p>更换室外机</p> <p>电脑板</p> <p>在整流器端子间测定</p> <p>更换整流器</p> <p>更换室外机</p> <p>电脑板</p> <p>更换室外机</p> <p>电脑板</p>
<p>3. 可能原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 功率晶体管不良 机内配线断线, 连接不良 反应器不良 室外机电脑板 (1) 不良 		