



PC1	显示控制面板	M1	室内风机	C3	压缩机电容	FU1*	温度熔断丝	FR*	温度继电器
PC2	室内主控板	M2	室外风机	RT1	室内温控传感器	FU2, FU3	室内熔断丝	TO	室内变压器
PC3	室外控制板	MY	室外压缩机	RT2	室内管温传感器	FU4	室外熔断丝	TC2	室外变压器
M	扫风电动机	C1, C2	室内风机电容	RT3	室外管温传感器	EH*	电加热元件	YU	换线线圈
K1*	压缩机继电器	K2*	电热器继电器	KT	过载继电器				

带\*号为电加热系统中的元件

图 187 波尔卡 KFR—45LW/D 柜式空调器控制电路图