

(15) 故障内容：室内机显示面板显示 F7；LED1 指示灯闪烁 7 次。代码含义：室内主板与控制面板通信故障。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检查检测室内机面板遥控器与室内机主板之间连接线是否接触良好	指针式万用表	检查面板遥控器与室内机主板连接线是否断线	如连接线断或接触不良，应重新维修调整
2	室内机面板遥控器损坏	指针式万用表	按技术要求检测	如面板遥控器坏，应更换
3	室内机主控板坏	指针式万用表	按技术要求检测	如室内主控电路板坏，应更换