

(11) 故障代码: RUN 指示灯点亮, TIME 指示灯闪亮 6 次 /8s。代码含义: 室外风扇电动机异常或信号线断。检测工具: 指针式万用表。故障检测及维修见下表。

<p>1. 故障检测方法</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风扇回转状态 	<p>4. 故障诊断</p>	
<p>2. 故障确定条件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20s 以上风扇未回转时, 判定为堵转。各种情况发生达 16 次时系统停机 	<p>诊断方法</p>	<p>维修方法</p>
<p>3. 可能原因</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风扇电动机故障 • 风扇电动机 - 电脑板 (2) 的连线, 接插件不良 • 电脑板之内部 IC 不良 • 风扇被异物卡住无法回转 • 电源电压过高 • 风扇转数检测部故障 		