

29.3 伊莱克斯 KF—25GW/A、KFR—25GW/A、KF—30GW/A、KFR—30GW/A 空调器故障代码含义

首次起动，制热运转时，若室内盘管温度小于 28°C ，并持续 30min ，则停机；或运转过程中，当室内盘管温度下降到 18°C 时，室内风机停止运转，并持续 30min ，则停机。运行指示灯闪烁6次停2次，依次循环。

- (1) 进风口温度传感器故障定时指示灯闪烁2次停2次。
- (2) 室内盘管温度传感器故障定时指示灯闪烁3次停2次。
- (3) 除霜传感器故障定时指示灯闪烁7次停2次。
- (4) PG电动机故障定时指示灯闪烁8次停2次。
- (5) 防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。