

27.7 三星 KFR—65QW/AS 嵌入式空调器故障代码含义 (见表 27-5)

表 27-5 三星 KFR—65QW/AS 嵌入式空调器故障代码含义

故障代码			故障内容
电源灯 (红)	除霜灯 (黄)	运行灯 (绿)	
亮	亮	闪	室内、外环境温度传感器异常
亮	灭	闪	室内、外盘管温度传感器异常
闪	闪	闪	水泵开关异常
亮	闪	亮	通信异常
亮	闪	灭	过热保护故障
闪	亮	亮	过冷保护故障
闪	亮	闪	压缩机过电流保护故障
闪	亮	灭	高压压力过高或室外盘管温度传感器故障
闪	灭	亮	室外环境温度传感器