

(2) 故障代码: TIMER 指示灯点亮, 闪亮 2 次/8s。代码含义: 室内温度传感器故障。检测工具: 指针式万用表。故障检测及维修见下表。

<p>1. 异常检查的方法</p> <p>根据各热敏电阻检测出的温度来判断故障</p>	<p>4. 故障诊断</p>	
<p>2. 异常确定的条件</p> <p>压缩机运转中热敏电阻输入在 4.96V 以上或 0.04V 以下</p> <p>约 212℃ 以上时 (120 Ω) 或约 -50℃ 以下时 (1860k Ω)</p>	<p>诊断方法</p>	<p>维修方法</p>
<p>3. 可能的原因</p> <ul style="list-style-type: none"> • 接插件连接不良; • 热敏电阻不良; • 电脑板不良 	<pre> graph TD A[检查接插件连接] --> B{正常否} B -- 否 --> C[接线修正] B -- 是 --> D[检测热敏电阻阻值] D --> E{正常否} E -- 否 --> F[更换热敏电阻 (更换室内机电脑板)] E -- 是 --> G["(更换室内机电脑板)"] </pre>	<p>接线修正</p> <p>更换热敏电阻 (更换室内机电脑板)</p> <p>(更换室内机电脑板)</p>