

17.8 华凌 KFR—28GW/BP 空调器故障代码含义 (见表 17-8)

表 17-8 华凌 KFR—28GW/BP 空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
闪 1 次	过功率保护、过电流保护
闪 2 次	系统高压保护
闪 3 次	排气温度过高保护
闪 4 次	室外机电路板过热保护
闪 5 次	除霜温度传感器故障
闪 6 次	过电压、欠电压保护
闪 7 次	室外机控制系统异常
闪 8 次	室外机电源系统异常
闪 9 次	IPM 保护
闪 10 次	IPM 损坏保护
闪 11 次	室内盘管温度过低保护

注：闪 1 次，即亮 0.5s，灭 2.5s，其余类推。