

压缩机 1 高压保护	E1	恒温恒湿机
压缩机 1 防冻结保护	E2	恒温恒湿机
压缩机 1 低压保护	E3	恒温恒湿机
压缩机 1 过电流保护	E5	恒温恒湿机
压缩机 2 高压保护	b1	恒温恒湿机
压缩机 2 防冻结保护	b2	恒温恒湿机
压缩机 2 低压保护	b3	恒温恒湿机
压缩机 2 排气高温保护	b4	恒温恒湿机
压缩机 2 过电流保护	b5	恒温恒湿机
回风温度传感器故障	F0	恒温恒湿机
防冻传感器 1 保护	F1	恒温恒湿机
防冻传感器 2 保护	F2	恒温恒湿机
排气传感器 1 保护	F4	恒温恒湿机
排气传感器 2 保护	F5	恒温恒湿机
加湿器故障保护	F8	恒温恒湿机
离心风机过电流保护	F9	恒温恒湿机