

表 15-2 大连三洋 ECO—MULTI 中央空调器地址不正确故障代码含义

故障代码	故障内容
L1	主要室内装置地址未设置
L2	主要室内装置的类型设置与室外装置不匹配
L3	在采用分组控制时，主要室内装置地址设置重复（由室内装置判断）
L4	室外装置地址（R. C. NO.）重复
L5	室内装置的优先设置重复
L6	
L7	室内装置之间的接线不对（单个控制中有一种分组接线法）
L8	室内装置地址（或分组地址）未设置
L9	室内装置的容量码未设置
L10	室外装置的容量码未设置
L11	分组控制接线不良