



PC1	显示控制板	M2	室外风机	RT1	室内温控传感器	FU1, FU2	室内熔丝	FR*	温度继电器
PC2	室内主控板	MY	室外压缩机	RT2	室内管温传感器	FU3*	温度熔断丝	K1	室内变压器
PC3	室外主控板	K1	压缩机继电器	RT3	室外管温传感器	FU4	室外熔丝	TC1	室外变压器
M	扫风电动机	C1, C2	风机电容	K2*	电力继电器	EH*	电加热器	TC2	换线线圈
M1	室内风机	C3	压缩机电容	KT	负离子发生器			TC3	

带*号为电加热系统中的元件

图 188 波尔卡 KFR—48LW/DG 柜式空调器控制电路图