

水泵故障 (新款风管)	E0	风管机
压缩机高压保护	E1	风管机
室内防冻结保护	E2	风管机
压缩机低压保护	E3	风管机
压缩机排气高温保护	E4	风管机
压缩机过电流保护	E5	风管机
通讯故障	E6	风管机
室内风机故障	E8	风管机
水满保护	E9	风管机
辅助电加热故障	EH	风管机
室内环境温度传感器故障	F0	风管机
室内机蒸发器温度传感器故障	F1	风管机
冷凝器温度传感器故障	F2	风管机
室外环境温度传感器故障	F3	风管机
排气温度传感器故障	F4	风管机
显示器环境温度传感器故障	F5	风管机
见备注	FF	风管机
跳线帽故障	C5	风管机