



图 37 大金 40 柜式空调器微电脑控制电路图

跳线说明:

1. 焊电阻 R431, 不焊电阻 R432 表示灯暗型, 反之, 焊电阻 R432, 不焊电阻 R431 表示无灯暗。
2. 焊电阻 R433, 不焊电阻 R434 表示电加热型, 反之, 焊电阻 R434, 不焊电阻 R433 表示无电加热。
3. 焊电阻 R435, 不焊电阻 R436 表示冷暖气, 反之, 焊电阻 R436, 不焊电阻 R435 表示单冷。