

6.2.4 故障代码 E4

E4 的含义为系统排气压力过高保护，检查步骤如下：

(1) 用万用表检查压力继电器是否开路，检查该元件的连接线是否断开，插件是否松动、接触不良。

(2) 检查 RT5 温度传感器是否开路或插件是否接触不良。

(3) 空调室外机安装位置不适当，受到阳光的直射，使压缩机排气压力超出 3.0MPa，压力保护。

(4) 室外风机损坏，堵转或风机电容器电容量减小或损坏。

(5) 冷凝器脏堵。