

(8) 故障内容：室内机电源指示灯闪9次。代码含义：瞬时断电保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检查电源是否有瞬时停电或断电现象	指针式万用表	检测电源电压是否太低、不稳，及不定时断电现象，电源线或开关接线是否有压线不良现象，电源线是否太细、太长	如果电源不良或电源线不符合要求，应重新按技术要求调整

6

续表				
顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
2	观察是否待机3min后自动恢复运行	目视观察	观察3min后是否自动恢复，正常运行，如不能正常运行，断电后重新试机	如3min后不能正常恢复运行，电源正常时，更换电路板