

分体水环热泵系列

故障代码	故障原因	化霜	定时	运行	电源
Po:01	T 回风传感器故障	灭	闪	闪	亮
Po:02	T 内盘传感器故障	闪	灭	亮	亮
Po:03	制冷防冻结	闪	亮	灭	亮
Po:04	制冷防过载	灭	亮	闪	亮
Po:05	制冷/热冷媒不足	亮	灭	亮	亮
Po:06	冬季防冻保护及制热运行时 冷却水防冻保护	亮	灭	闪	亮
Po:07	出水温度传感器故障	闪	闪	灭	亮
Po:08	制热防超温保护	闪	亮	亮	亮
Eo:00	通讯故障	-	-	-	-
Eo:01	水流开关断开	闪	闪	闪	亮
Eo:02	高压保护	亮	亮	亮	亮
Eo:03	低压保护	亮	闪	闪	亮
-	制热防冷风保护	灭	闪	灭	亮

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球