

## 17.2 华凌单冷型空调器故障代码含义（见表 17-2）

表 17-2 华凌单冷型空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
○ ○ 亮 2s、灭 2.5s □ ○ 亮 2s、灭 2.5s	室内盘管温传感器、室内环境温度传感器故障
□ ○ 亮 3s、灭 2.5s □ ○ 亮 3s、灭 2.5s	室内风扇电动机异常

注：“□”表示亮；“○”表示灭。