

(6) 故障内容：室内机显示面板显示 F24。代码含义：室外机侧 TA（电流互感器）线圈断。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测 TA 线圈是否断	指针式万用表	按技术要求检测	如 TA 线圈断，应更换线圈或电路板
2	检测 TA 线圈引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	按技术要求检测	如 TA 线圈引脚开焊、虚焊，应重新处理引脚的焊点
3	检测 TA 电路的元件是否损坏	指针式万用表	按技术要求检测	如 TA 电路元件损坏，应更换电路板
4	检测制冷系统是否漏气，是否压力太低，正值为 0.5MPa	指针式压力表	按技术要求检测	检查漏点并处理，补充制冷剂
5	检查电源线，是否穿过 TA 线圈	指针式万用表	按技术要求检测	重视将电线穿过 TA 线圈